

Инструкция по настройке часов Baby Watch q50, q60, q60S

Основные требования

Убедитесь, что на подготовленной для GPS часов **microSIM**-карте, подключена услуга передачи данных, а также подключен пакет с интернетом. Рекомендуется подключить минимальный безлимитный тарифный план, в котором при полном расходовании суточного лимита мегабайт, интернет не отключается, а лишь снижается скорость до 64 кбит/сек. Скорость соединения не важна, важно лишь стабильное подключение, так как GPS часы постоянно "держат связь" с сервером и вашим устройством, синхронизируя местоположение ребенка. **Внимание! Оператор Теле2 не поддерживает gprs интернет. Сим карты этого оператора в часах работать не будут.**

Регистрация и установка

1. Установка приложения

Зайдите через ваше устройство в Play Market для Андроид устройств, либо в Apple Store для устройств на базе iOS. В строке поиска введите "SeTracker". Скачиваем и запускаем приложение SeTracker. Зона действия ссии – **EUROPE and AFRICA**. Язык русский.

2. Регистрация в приложении

Запускаем приложение и в первую очередь нажимаем на кнопку "REGISTER" (регистрация). В появившейся форме вводим:

ID устройства - уникальный ID номер ваших GPS часов, он находится на задней части часов (на крышечке).

Account(Логин) - ваш уникальный логин в системе, может состоять из 4-16 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть!!!

Nickname(Имя) - имя gprs часов (имя ребенка).

P_number (Телефон) - телефонный номер сим карты в часах, номер, по которому вы будете дозваниваться вашему ребенку.

Password(Пароль) - пароль от 6 до 12 символов. Сохраните его где-нибудь, чтобы не забыть!!!

R_password(Пароль) - подтверждение пароля.

Если вы все ввели правильно, то после нажатия на кнопку "OK", вы увидите интерфейс программы. Вы успешно зарегистрированы, поздравляем, система запущена и работает!

Интерфейс SeTracker

MAP - карта местности, на которой отобразится точка местоположения ребёнка в часах с GPS. Будет указано имя вашего ребенка, далее уровень заряда часов, время последней синхронизации с часами и точное местоположение. В помещении GPS не работает и координаты определяются по вышкам оператора менее точно.

INTERCOM - возможность отправки коротких голосовых сообщений на часы, ребенок имеет возможность не только прослушать, но и ответить. Сообщения передается через интернет.

HEALTH - здоровье: время прогулки, кол-во шагов, кол-во затраченных калорий, режим сна, полное ведение журнала. Указывается средняя длина шага ребенка.

SETTINGS

- **SOS и номера семьи.** Введите 3 главных номера. Обычно это мама, папа, и кто-то еще. Чтобы сделать вызов с часов, необходимо нажать и удерживать соответствующую кнопку (кнопка SOS, 1 и 2). Кнопка SOS – вызов на самый главный (первый) номер. Номера вводить с цифры «8». Обратите внимание, что если Вы отклоняете вызов с детских часов, то инициируется функция «Автодозвон» до тех пор, пока Вы не ответите, либо, пока ребенок сам не отменит вызов.
- **Голос.** Введите номер (начиная с 8-ки), на который произойдет вызов с часов, и Вы сможете подключиться к их микрофону. Т.е. это односторонняя громкая связь часы-смартфон или прослушка.
- **Режим работы.** Установите временной интервал опроса GPS трекера. Минимум – 1 минута, максимум – 1 час. Чем меньше интервал, тем точнее будет мониторинг местонахождения ребенка, но быстрее садиться аккумулятор.
- **Не беспокоить.** Указываются интервалы, когда уведомления не поступают на телефон. Лучше оставить без изменений.
- **Настройка СМС.** Укажите телефон, на который будут приходить уведомления с часов. Обычно это мама или папа.
- **Контакты.** Заполняется список разрешенных контактов, которые смогут делать вызовы на детские часы с трекером.
- **Телефон.** Отдельный телефонный справочник, который дублирует список контактов, но здесь вы прописываете имена абонентов чтобы ребенок видел кто ему звонит. Использовать латиницу.
- **Язык и часовой пояс.** Для Москвы +3. Часы синхронизируется с сервером и при правильной настройке этого пункта всегда показывают правильное время.
- **Нажмите на переключатель.** Включите, чтобы активировать уведомления при срабатывании датчика снятия часов.
- **Удаленное выключение.** Нужно для того, чтобы часы невозможно было отключить, используя кнопку на часах. Если кто-то будет пытаться отключить часы – пойдет звуковая запись, которая будет передана на телефон родителя. Рекомендуется использовать данную функцию.
- **Восстановление режима работу по умолчанию.** Сброс настроек до заводских.

GEOFENCE - назначается гео зона, диаметр (окружность) при выходе из которой часы с GPS отправят вам уведомление.

REWARDS - симпатичные сердечки-поощрения ребенка за хорошее поведение.

MESSAGE - уведомления. Например, о выключении часов с GPS.

ALARM - возможность удаленно завести будильник для ребенка.

WATCH - по нажатию одной кнопки, часы начнут издавать звуковой сигнал, и их легко будет отыскать.

FOOTPRINT - запись маршрутов ребенка, которые можно воспроизвести и просмотреть за определенное число и время.

Совет. По умолчанию в часах подключен блютуф, который сильно расходует аккумулятор. Отключите его, направив на номер часов СМС с текстом: **bt,0#**

Совет. Не забудьте отклеить защитную пленку со стекла часов.