





**Română**

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat un obiectiv NIKKOR. Înainte de utilizarea acestui produs, vă rugăm să citiți cu atenție atât aceste instrucțiuni cât și manualul aparatului foto.

**Notă** Când este montat pe un aparat foto digital cu vizare prin obiectiv format DX, cum ar fi D7100 sau D5200, acest obiectiv are un unghi de câmp de 44° și o distanță focală echivalentă cu 52,5 mm (format 35 mm).

**Pentru siguranța dumneavoastră**

**▲ ATENȚIE**

- Nu deosebiți.** Atîngerea părților interioare ale aparatului foto sau ale obiectivului poate provoca accidentări. În caz de defecțiune, produsul ar trebui deparat doar de către un tehnician calificat. Dacă produsul s-a spart ca urmare a căderii sau a unui alt accident, scoateți acumulatorul aparatului foto și/sau deconectați adaptorul la sursă electrică și duceți apoi produsul la un service autorizat Nikon pentru a fi verificat.

**▲ În cazul funcționării anormale, încetiniți imediat aparatul foto.** În cazul în care observați fum sau un miros neobișnuit provenind din aparat, deconectați imediat adaptorul la rețeaua electrică și scoateți acumulatorul aparatului foto, având grijă să evitați arsurile. Continuați utilizarea aparatului foto după ce incendiul sau accidentele. După scoaterea acumulatorului, duceți aparatul la un service autorizat Nikon pentru a fi verificat.

**- Nu utilizați aparatul în prezența gazelor inflamabile.** Utilizarea aparatelor electronice în prezența gazelor inflamabile poate provoca explozie sau incendiu.

**- Nu purtați șire sau pe care să nu aibă lumini puternice prin obiectiv sau prin vizor** poate determina efecturi permanente ale vederii.

**- A nu se lăsa la îndemîna copiilor.** Nerespectarea acestor precauții poate determina accidente.

**- Respectați următoarele precauții când mînuți obiectivul sau aparatul foto**

- Mențineți obiectivul și aparatul foto uscate. Nerespectarea acestei precauții poate duce la incendiul sau la șocuri electrice.

- Nu mînuți obiectivul sau aparatul foto cu mîinile ude. Nerespectarea acestor precauții poate duce la șocuri electrice.

- Nu prindeți soare/le în cadru când fotografiați un subiect pe un fundal luminos. Lumina soare/le focalizată în aparatul foto când soarele se află în cadru sau în apropierea acestuia poate duce la incendiul.

- Dacă obiectivul nu va fi utilizat pentru o perioadă mai lungă, atașați capacul frontal și pe cel posterior și depozitați obiectivul astfel încât să nu fie expus luminii directe a soarelui. Dacă este lăsat la soare, obiectivul poate focaliza lumini soarelui asupra obiectelor inflamabile când nașterea la incendi.

**- Nu transportați trepidul cu obiectivul sau aparatul foto atînat.** Vă puteți împiedica sau li puteți lăsa accidental pe așii, provocând lezuni.

**- Nu lăsați produsul în locuri unde poate fi expus la temperaturi extrem de ridicate, cum ar fi un autoturibil închis sau la lumina directă a soarelui.** Nerespectarea acestor precauții ar putea cauza deteriorare sau incendiu.

**■ Componentele obiectivului (Figura)**

- ①Parasolar obiectiv
- ②Marcaj aliniere parasolar obiectiv
- ③Marcaj fixare parasolar obiectiv
- ④Marcaj montare parasolar obiectiv
- ⑤Inel de focalizare
- ⑥Indicator distanță focală
- ⑦Marcaj distanță focală
- ⑧Marcaj montură obiectiv
- ⑨Garnitură cauciu montură obiectiv
- ⑩Contacte CPU
- ⑪Comutator mod focalizare

**■ Compatibilitate**

Bifele (✓) indică specificațiile suportate. Liniițee (—) indică specificațiile care nu sînt disponibile. Anumite litere și/sor aplica; consultați manualul aparatului foto pentru detalii.

Aparat foto	Mod Exponere (Fotografare)				
	P <sup>1</sup>	S	A	M	AF <sup>1</sup>
Aparate foto digitale Nikon cu vizare prin obiectiv format FX și format DX	✓	✓	✓	✓	✓
F6, F5, F100, seria F80, seria F75, seria F65, Pronea 600L, Pronea S <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
Seria F4, F90X, seria F90, seria F70	✓	✓	—	—	✓
Seria F60, seria F55, seria F50, F-401x, F-401s, F-401	✓	✓	✓	✓	—
F-801s, F-801, F-601M	✓	✓	✓	—	—

F3AE, F-601, F-501, aparatul foto Nikon cu focalizare manuală (cu excepția F-601M)

- Modul de expunere M (manual) nu este disponibil.
- Include modulul AUTO și scenă (Program multiple prestabilite digital).
- Focalizare automată.

**■ Focalizare**

Modurile de focalizare disponibile sînt prezentate în tabelul următor (pentru informații despre modulile de focalizare ale aparatului foto, consultați manualul aparatului foto).

Aparat foto	Modul de focalizare al aparatului foto		Modul de focalizare al obiectivului	
	M/A	M	M/A	M
Aparate foto Nikon digitale cu vizare prin obiectiv format FX și format DX, F6, F5, F100, F90X, seria F90, seria F80, seria F75, seria F70, seria F65, Pronea 600L, Pronea S	AF	Focalizare automată cu supracomandă manuală	Focalizare manuală cu stabilizare electronică a distanței	Focalizare manuală cu stabilizare electronică a distanței
Seria F60, seria F55, seria F50, F-801s, F-801, F-601M, F-401x, F-401s, F-401	AF, MF	Focalizare manuală (stabilizare electronică a distanței este disponibilă pentru toate aparatele foto cu excepția F-601M)		

**M/A (Focalizare automată cu supracomandă manuală)**

Pentru a focaliza folosind focalizarea automată cu supracomandă manuală (mod M/A):

[1] Deplașați comutatorul modulul de focalizare al obiectivului în poziția M/A.

[2] Focalizați.

Dacă se dorește, focalizarea automată poate fi supracomandată prin rotirea inelului de focalizare al obiectivului în timp ce butonul de declanșare este apăsat la jumătate (sau, în cazul în care aparatul foto este dotat cu un buton **AF-ON**, în timp ce butonul **AF-ON** este apăsat). Pentru a focaliza din nou utilizând focalizarea automată, apăsați butonul de declanșare la jumătate sau apăsați din nou butonul **AF-ON**.

**■ Profunzime de câmp**

Indicatorul profunzimii de câmp de pe obiectiv indică profunzimea de câmp aproximativă. Dacă aparatul foto permite previzualizarea profunzimii de câmp (diafragmă), aceasta poate fi previzualizată și în vizor. Pentru mai multe informații, consultați tabelul cu profunzimi de câmp.

**Notă** Rețineți că indicatorul distanță focală are numai un rol orientativ și este posibil să nu indice cu acuratețe distanța până la subiect și, datorită profunzimii de câmp și altor factori, este posibil să nu aște = când aparatul foto focalizează asupra unui obiect alături la distanță.

<span><span>∞</span></span> <span><span>2</span></span> <span><span>1</span></span>	<span><span>∞</span></span> <span><span>2</span></span> <span><span>1</span></span>
Indicatori profunzime de câmp	Marcaj distanță focală

**■ Diafragmă**

Diafragma se ajustează folosind butoanele de control ale aparatului foto.

**■ Unități bliț întelerate**

La utilizarea blițului încorporat la aparatele foto echipate cu o unitate de bliț încorporată, fotografiați la distanțe de 0,6 m sau mai mari și îndepărtați parasolarul obiectivului pentru a împiedica vignetarea (umbrele create acolo unde capătul obiectivului obturează blițul încorporat).

**Türkçe**

Bir NIKKOR objektif satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen hem bu talimatları hem de fotoğraf makinesi elkitabını dikkatlice okuyun.

**Not:** Bu objektif D7100 veya D5200 gibi DX biçimi tek lens yansıtmalı fotoğraf makinesine takıldığında 44°lik bir görüş açısına ve 52,5 mm'ye (35 mm biçim) eşdeğer bir odak uzaklığına sahiptir.

**Emniyetiniz için**

**▲ UYARILAR**

- Paralamaya oymayın.** Fotoğraf makinesi veya objektifin iç parçalarına dokunmak yaralanmaya sebep olabilir. Ayrıca halinde, ürün yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından onarılmalıdır. Ürün bir düğme veya başka bir kaza/dın dokunuş kılıfı açılınca, fotoğraf makinesinin pilini (çakmı ve/veya AC adaptörünün bağlantısını kesin ve sonra ürünü içinele için bir Nikon yetkili servis merkezine götürün.

**-Araz halinde fotoğraf makinesini derhal kapatın.** Ekimpendam gelen duman veya ağılsmdık bir koku farkerseniz, yanıldanlar kaçınmak için özen göstererek derhal AC adaptörünü fişten çekin ve fotoğraf makinesinin pilini çıkarın. Çalışmaya devam edimesi yanığına veya yaralanmaya sebep olabilir. Pili çıkardıktan sonra, ekipman içinelemesi için bir Nikon yetkili servis merkezine götürün.

**-Yanıcı gazların neverel olarakı yerdere kullanmayın.** Yanıcı gazların neverel olarakı yerdere elektronik ekipman kullanmak patlama veya yangına sonuçlanabilir.

**-Objeftif uzun süre kullanılmıyacaksa, ön ve arka objeftif kapaklarını takın ve objeftif döğrudan güneş ışığından uzakla saklayın.** Doğrudan güneş ışığına bırakılınca, objeftif güneş ışınları yanıcı nesnelere netleme yapabilir, bu da yangına sebep olabilir.

**-Tripodları bir objeftif veya fotoğraf makinesini tutalı halde tutmayın.** Takılıp düşebilir veya kazara başkalarına vurabilirsiniz, bu da yaralanmalara sebep olabilir.

**-Ürünü kapalı bir otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığı altı gibi açık yerde bırakmayın.** Bu ürünü kullanırken, otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığına bırakılmaması için önlem alınmalıdır.

**-Çocukların erişimeycederi bir yerde saklayın.** Bu önleme uygulması yaralanmaya yol açabilir.

**-Objeftif ve fotoğraf makinesini tutarken aşağıdaki önlemlere uyun**

- Objektif ve fotoğraf makinesini kuru tutun. Bu önleme uygulması yanığı veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

- Objektif ve fotoğraf makinesini sısk ellerle tutmayın. Bu önleme uygulması elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Arka planı aydınlatılmış konulan çekerken güneşin karenin iyice dışında tutun. Güneş kare içinde veya kareye yakinken fotoğraf makinesinin içine netlenen güneş ışığı bir yangına sebep olabilir.

-Objektif uzun süre kullanılmıyacaksa, ön ve arka objeftif kapaklarını takın ve objeftif döğrudan güneş ışığından uzakla saklayın. Doğrudan güneş ışığına bırakılınca, objeftif güneş ışınları yanıcı nesnelere netleme yapabilir, bu da yangına sebep olabilir.

**-Tripodları bir objeftif veya fotoğraf makinesini tutalı halde tutmayın.** Takılıp düşebilir veya kazara başkalarına vurabilirsiniz, bu da yaralanmalara sebep olabilir.

**■ İngilizce Obiectivului**

• Nu apăsați și nu țineți obiectivul sau aparatul foto doar de parasolarul obiectivului.

• Mențineți contactele CPU curate.

• Dacă garnitura de cauciu a monturii obiectivului s-a deteriorat, încetați imediat să mai utilizați aparatul și duceți obiectivul la un service autorizat Nikon pentru a fi reparat.

- Utilizați o surlantă pentru a îndepărta praful și scamele de pe suprafețele obiectivului. Pentru îndepărtarea petelor și a umelor de degete, aplicați o cantitate mică de etanol sau de soluție pentru curățarea lentilelor pe o lavetă moale și curătați din bumbac sau pe un șervețel pentru curățarea lentilelor și curățați dinșpe centru spre exterior folosind o mișcare circulară, având grijă să nu lăsați urme și să nu atîngeți sticlă cu degetele.

• Nu folosiți niciodată solvenți organici, cum sunt diluanții pentru vopsea sau benzenul, pentru a curăța obiectivul.

• Parasolarul obiectivului sau filtrele neutre (ND) pot fi folosite pentru a proteja elementul frontal al obiectivului.

• Atașați capacul frontal și pe cel posterior înainte de a pune obiectivul în saculețul său.

• Dacă obiectivul nu va fi folosit o perioadă îndelungată, depozitați-l într-un loc răcoșor și uscat pentru a preveni apariția mușcilor și a ruginii. Nu depozitați obiectivul în lumina directă a soarelui sau împreună cu naftalină sau bilute de camfor împotriva molilor.

- Mențineți obiectivul uscat. Ruginirea mecanismului intern poate determina defecțiuni ireparabile.
- Lăsarea obiectivului în locuri extrem de calde ar putea deteriora sau deforma componentele realizate din plastic rinforșat.

**■ Accesorii furnizate**

- Capac frontal pentru obiectiv de 58 mm cu prindere rapidă LC-58
- Capac posterior pentru obiectiv LF-4
- Parasolar tip baionetă HB-70
- Husă pentru obiectiv CL-0915

**■ Accesorii compatibile**

- Filtre opționale cu filet de 58 mm

**■ Specificații**

<b>Tip</b>	Obiectiv AF-S tip G cu CPU încorporat și montură F
<b>Distanță focală</b>	35 mm
<b>Diafragma maximă</b>	f/1.8
<b>Construcția obiectivului</b>	11 elemente în 8 grupuri (inclusiv 1 element ED, 1 element asferic)
<b>Unghi de câmp</b>	11 elemente în 8 grupuri (inclusiv 1 element ED, 1 element asferic)
<b>Informații distanță</b>	• Aparate foto Nikon SLR cu film și D-SLR format FX 63° <p>• Aparate foto Nikon D-SLR format DX 44°</p>
<b>Focalizare</b>	Trimese către aparatul foto
<b>Indicator distanță focală</b>	Sistem Nikon cu Rear Focusing (RF) cu focalizare automată controlată de un motor SWM (Silent Wave Motor) și inel separat de focalizare pentru focalizare manuală
<b>Interval distanță focală</b>	0,25 m la infinit (∞)
<b>Lamele diafragmă</b>	7 (diafragmă circulară)
<b>Distanță focală minimă</b>	0,25 m de la planul focal
<b>Diafragma</b>	f/1.8 până la f/16
<b>Interval diafragmă</b>	Total automată
<b>Măsurare</b>	Diafragma maximă
<b>Dimensiune filtru atașat</b>	58 mm (Ø = 0,75 mm)
<b>Dimensiuni</b>	Aprox. 72 mm diametru maxim x 71,5 mm (distanța de la flanșă de montare a obiectivului la aparatul foto)
<b>Greutate</b>	Aprox. 305 g

*Nikon își rezervă dreptul de a modifica, oricând și fără notificare prealabilă, specificațiile echipamentului descris în acest manual.*

Bir NIKKOR objektif satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen hem bu talimatları hem de fotoğraf makinesi elkitabını dikkatlice okuyun.

**Not:** Bu objektif D7100 veya D5200 gibi DX biçimi tek lens yansıtmalı fotoğraf makinesine takıldığında 44°lik bir görüş açısına ve 52,5 mm'ye (35 mm biçim) eşdeğer bir odak uzaklığına sahiptir.

**Emniyetiniz için**

**▲ UYARILAR**

- Paralamaya oymayın.** Fotoğraf makinesi veya objektifin iç parçalarına dokunmak yaralanmaya sebep olabilir. Ayrıca halinde, ürün yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından onarılmalıdır. Ürün bir düğme veya başka bir kaza/dın dokunuş kılıfı açılınca, fotoğraf makinesinin pilini (çakmı ve/veya AC adaptörünün bağlantısını kesin ve sonra ürünü içinele için bir Nikon yetkili servis merkezine götürün.

**-Araz halinde fotoğraf makinesini derhal kapatın.** Ekimpendam gelen duman veya ağılsmdık bir koku farkerseniz, yanıldanlar kaçınmak için özen göstererek derhal AC adaptörünü fişten çekin ve fotoğraf makinesinin pilini çıkarın. Çalışmaya devam edimesi yanığına veya yaralanmaya sebep olabilir. Pili çıkardıktan sonra, ekipman içinelemesi için bir Nikon yetkili servis merkezine götürün.

**-Yanıcı gazların neverel olarakı yerdere kullanmayın.** Yanıcı gazların neverel olarakı yerdere elektronik ekipman kullanmak patlama veya yangına sonuçlanabilir.

**-Objeftif uzun süre kullanılmıyacaksa, ön ve arka objeftif kapaklarını takın ve objeftif döğrudan güneş ışığından uzakla saklayın.** Doğrudan güneş ışığına bırakılınca, objeftif güneş ışınları yanıcı nesnelere netleme yapabilir, bu da yangına sebep olabilir.

**-Tripodları bir objeftif veya fotoğraf makinesini tutalı halde tutmayın.** Takılıp düşebilir veya kazara başkalarına vurabilirsiniz, bu da yaralanmalara sebep olabilir.

**-Ürünü kapalı bir otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığı altı gibi açık yerde bırakmayın.** Bu ürünü kullanırken, otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığına bırakılmaması için önlem alınmalıdır.

**-Çocukların erişimeycederi bir yerde saklayın.** Bu önleme uygulması yaralanmaya yol açabilir.

**-Objektif ve fotoğraf makinesini tutarken aşağıdaki önlemlere uyun**

- Objektif ve fotoğraf makinesini kuru tutun. Bu önleme uygulması yanığı veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

- Objektif ve fotoğraf makinesini sısk ellerle tutmayın. Bu önleme uygulması elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Arka planı aydınlatılmış konulan çekerken güneşin karenin iyice dışında tutun. Güneş kare içinde veya kareye yakinken fotoğraf makinesinin içine netlenen güneş ışığı bir yangına sebep olabilir.

-Objektif uzun süre kullanılmıyacaksa, ön ve arka objeftif kapaklarını takın ve objeftif döğrudan güneş ışığından uzakla saklayın. Doğrudan güneş ışığına bırakılınca, objeftif güneş ışınları yanıcı nesnelere netleme yapabilir, bu da yangına sebep olabilir.

**-Tripodları bir objeftif veya fotoğraf makinesini tutalı halde tutmayın.** Takılıp düşebilir veya kazara başkalarına vurabilirsiniz, bu da yaralanmalara sebep olabilir.

**-Ürünü kapalı bir otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığı altı gibi açık yerde bırakmayın.** Bu ürünü kullanırken, otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığına bırakılmaması için önlem alınmalıdır.

**-Çocukların erişimeycederi bir yerde saklayın.** Bu önleme uygulması yaralanmaya yol açabilir.

**-Objektif ve fotoğraf makinesini tutarken aşağıdaki önlemlere uyun**

- Objektif ve fotoğraf makinesini kuru tutun. Bu önleme uygulması yanığı veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.

- Objektif ve fotoğraf makinesini sısk ellerle tutmayın. Bu önleme uygulması elektrik çarpması ile sonuçlanabilir.
- Arka planı aydınlatılmış konulan çekerken güneşin karenin iyice dışında tutun. Güneş kare içinde veya kareye yakinken fotoğraf makinesinin içine netlenen güneş ışığı bir yangına sebep olabilir.

-Objektif uzun süre kullanılmıyacaksa, ön ve arka objeftif kapaklarını takın ve objeftif döğrudan güneş ışığından uzakla saklayın. Doğrudan güneş ışığına bırakılınca, objeftif güneş ışınları yanıcı nesnelere netleme yapabilir, bu da yangına sebep olabilir.

**-Tripodları bir objeftif veya fotoğraf makinesini tutalı halde tutmayın.** Takılıp düşebilir veya kazara başkalarına vurabilirsiniz, bu da yaralanmalara sebep olabilir.

**-Ürünü kapalı bir otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığı altı gibi açık yerde bırakmayın.** Bu ürünü kullanırken, otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığına bırakılmaması için önlem alınmalıdır.

**■ Obiectivului Parçaları (Şekil)**

- ①Lens koruyucu
- ②Lens koruyucu hizalama işareti
- ③Lens koruyucu kilitli işareti
- ④CPU kontakları
- ⑤Netleme halkası
- ⑥Netleme modu düğmesi

**■ Uyumluk**

Oray işaretleri (✓) desteklenen özellikleri, tireler (—) ise desteklenmeyen özellikleri gösterir. Bazı snifmalara şu konuları da ekliyoruz: ayrıntıları için fotoğraf makinesini elkitabına bakın.

Fotoğraf Makinesi	Poza/ama (çekim) modu				
	P <sup>1</sup>	S	A	M	AF <sup>1</sup>
Nikon FX biçimli ve DX biçimli dijital tek lens yansıtmalı fotoğraf makinaleri	✓	✓	✓	✓	✓
F6, F5, F100, F/N80-serisi <sup>1</sup> , F/N75-serisi <sup>1</sup> , F/N65-serisi <sup>1</sup> , Pronea 600L/61 <sup>1</sup> , Pronea S <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	✓
F4-serisi, F90X/N90s <sup>1</sup> , F90-serisi/N90 <sup>1</sup> , F70-serisi/N70 <sup>1</sup>	✓	✓	—	—	✓
F60-serisi/N60 <sup>1</sup> , F/N55-serisi <sup>1</sup> , F50-serisi/N50 <sup>1</sup> , F-401x/N400s <sup>1</sup> , F-401x/N400s <sup>1</sup> , F-401/N400A <sup>1</sup>	✓	✓	✓	✓	—
F-801s/N8008s <sup>1</sup> , F-801/N8008 <sup>1</sup> , F-601M/N6000 <sup>1</sup>	✓	✓	—	—	—
F3AE, F-601/N6006 <sup>1</sup> , F-501/N2020 <sup>1</sup> ; Nikon manual netlemeli fotoğraf makinaleri (F-601M/N6000 hariç)					—

- N-serisi fotoğraf makinaleri ve Pronea 61 yalnızca A,B,D'de satılmaktadır.
- Poza/ama modu M (manuel) kullanılmaz.
- N2020 yalnızca A,B,D ve Kanada'da satılmaktadır.
- OTOMATİK ve sahne (Dijital Vari-Program) modlarını içerir.
- OTomatik netleme.

**■ Netleme**

Desteklenen netleme modları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir (fotoğraf makinesi netleme modları hakkında bilgi için fotoğraf makinesi elkitabına bakın).

Fotoğraf makinesi	Fotoğraf makinesi netleme modu		Objektif netleme modu	
	M/A	M	M/A	M
Nikon FX biçimli ve DX biçimli dijital tek lens yansıtmalı fotoğraf makinaleri, F6, F5, F4-serisi, F100, F90X/N90s <sup>1</sup> , F90-serisi/N90 <sup>1</sup> , F/N80-serisi <sup>1</sup> , F/N75-serisi <sup>1</sup> , F70-serisi/N70 <sup>1</sup> , F/N65-serisi <sup>1</sup> , Pronea 600L/61 <sup>1</sup> , Pronea S	AF	Manuel görüş/kısa tetik/otomatik netleme	Elektronik tetelente/ile manuel netleme	
F60-serisi/N60 <sup>1</sup> , F/N55-serisi <sup>1</sup> , F50-serisi/N50 <sup>1</sup> , F-401x/N400s <sup>1</sup> , F-401x/N400A <sup>1</sup> , F-801s/N8008s <sup>1</sup> , F-801/N8008 <sup>1</sup> , F-601M/N6000 <sup>1</sup> , F-401x/N6000 <sup>1</sup> , F-401s/N4004 <sup>1</sup>	AF, MF	Manuel netleme (elektronik tetelente/ile manuel netleme) veya F-601M/N6000 <sup>1</sup> depnada tam tetik makinaleri ile kullanılabilir)		

<sup>1</sup> N-serisi fotoğraf makinaleri ve Pronea 61 yalnızca A,B,D'de satılmaktadır.

**M/A (Manuel Geçeriz Klima Üzelliği Otomatik Netleme)**

Manuel geçeriz klima özelliği otomatik netleme (M/A) kullanılarak netleme yapmaktır için:

[1] Netleme modu düğmesini M/A konumuna kaydırın.

[2] Netleme yapın.

Eğer istenirse, otomatik netleme deklanşör yarım basılıyken objektif netleme halkasını döndürerek geçeriz kilinabilir (veya, fotoğraf makinesinin bir **AF-ON** düğmesi varsa, **AF-ON** düğmesine basılıyken). Otomatik netlemeyi kullanarak yeniden netleme yapmaktır için, deklanşöre yarım basın veya **AF-ON** düğmesine tekrar basın.

**■ Alan Derinliği**

Objektifteki alan derinliği göstergeleri yaklaşık alan derinliğini gösterir. Fotoğraf makinesi alan derinliği özilemesi (aşağı durdurma) sunuvarsa, alan derinliği ayrıca vizörde de özilenebilir. Daha fazla bilgi için alan derinliği tablosuna bakın.

**Not:** Netleme mesafesi göstergesinin yalnızca bir kılsuz olarak amaçlandığı ve alan derinliği ve diğer faktörlere bağlı olarak konuyu alan mesafeyi doğru olarak göstermeyebileceğini ve fotoğraf makinesi uzak bir nesneye netleme yapıldığında ⇒ göstermeyecğini unutmayın.

<span><span>∞</span></span> <span><span>2</span></span> <span><span>1</span></span>	<span><span>∞</span></span> <span><span>2</span></span> <span><span>1</span></span>
Alan derinliği göstergeleri	Netleme mesafesi işareti

**■ Diyafram**