



ПЛАНЕТАРНАЯ ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА



МОДЕЛЬ: QF-B5; QF-B8

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. Технические параметры

Модель	Мощн. (кВт)	Напряж. (В)	Частота (Гц)	Объем дежи (л)	Частота вращения вала (об/мин)	Габариты корпуса (мм)
QF-B5	0.35	220	50	5	83-570	390x280x470
QF-B8	0.35	220	50	8	80-660	460x300x530

II. Работа с устройством

1. Ослабьте фиксаторы рукоятки, поднимите крышку машины, установите сетчатую насадку.
2. Установите насадку из нержавеющей стали на чашу, пока она не войдет в вогнутый паз, и зафиксируйте ее по направлению вогнутого паза в торце чаши.
3. Положите ингредиенты для смешивания, опустите крышку, зафиксируйте рукоятку, настройте вращающуюся рукоятку на самую низкую скорость, нажмите выключатель, затем настройте машину на скорость, которую вам надо (выполните то же самое в обратном порядке после завершения работы).

III. ВНИМАНИЕ!!!

1. Когда машина работает, запрещено опускать в чашу руку и различные предметы.
2. Перед очисткой следует вынуть вилку из розетки. Используйте слегка увлажненную мягкую тряпку без моющего средства.
3. Не включайте высокую скорость, когда в чаше ничего нет.
4. Электрическая розетка должна содержать исправную заземляющую проводку.

IV. Возможные неполадки и меры по их устранению.

1. Машина не работает после пуска: Проверьте, подключено ли питание и в хорошем ли состоянии розетка.
2. Машина неожиданно прекращает работу: Проверьте плавкую проволоку в торце машины (Плавкая проволока – 5А).
3. Стальной венчик ударяет по чаше: отрегулируйте его самостоятельно.
4. Невозможно поднять рабочую головку машины: убедитесь, что рукоятка зафиксирована крепко.
5. Нельзя вынуть дежу: направление вращения – неправильное.

ВНИМАНИЕ: ПИТАНИЕ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ НА ВРЕМЯ ОЧИСТКИ.